

1. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DE CISTERNA SUBTERRÂNEA
2. ESCAVAR A VALA;
3. NIVELAR A TERRA PARA QUE SEJA COLOCADA A CISTERNA;
4. BASE EM PÓ DE BRITA DE NO MÍNIMO 5 CENTÍMETROS (RESERVATÓRIOS ACIMA DE 15.000 LITROS PREFERENCIALMENTE CONSTRUÍDA EM CONCRETO ARMADO DE 5 CENTÍMETROS COM MALHA DE FERRO);
5. RETIRAR TODAS AS PEDRAS OU OBJETOS PONTIAGUDOS QUE PODEM DANIFICAR O RESERVATÓRIO;
6. COMPACTAR A BASE;
7. ASSENTAR A CISTERNA NA VALA;
8. CONECTAR TODAS AS SUAS CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME ETIQUETA FIXADA NA MESMA;
9. ENCHER COMPLETAMENTE A CISTERNA COM ÁGUA;
10. CONSTRUIR UMA PROTEÇÃO NA SUA TAMPA DE INSPEÇÃO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA;
11. UTILIZAR SOMENTE TERRA OU AREIA PARA PREENCHER AS LATERAIS E ATÉ COBRIR TOTALMENTE;
12. O VOLUME DE TERRA NÃO DEVE SER SUPERIOR A TRINTA (30) CENTÍMETROS ACIMA DA TAMPA (DEVESSE CONSIDERAR A TAMPA);
13. SINALIZAR A ÁREA DA CISTERNA PARA EVITAR ALGUM TIPO DE TRANSITO SOBRE A MESMA;
14. AO INSTALAR A CISTERNA EM LOCAL QUE TRANSITE VEÍCULOS DEVESSE CONSTRUIR UMA LAJE QUE SUPORTE O PESO DOS MESMOS, EVITANDO CARGA SOBRE A CISTERNA;



- CISTERNAS ACIMA DE 7.500 LITROS FABRICADAS EM UM CORPO SÓ, TAMPAS LACRADAS SOMENTE COM UMA TAMPA DE INSPEÇÃO DE 50 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO;
- TUBO INTERNO NO CENTRO DO RESERVATÓRIO PARA SUSTENTAÇÃO DA TAMPA;
- DEZ DIAS DE PRAZO PARA FABRICAÇÃO;
- ENTREGA ACIMA DE 200KM ORÇAR FRETE;
- ENTRADA E SAÍDA SOMENTE NA LATERAL DO RESERVATÓRIO;
- PASSAR FURAÇÕES OU BITOLAS QUE SERÃO INSTALADAS NO RESERVATÓRIO;
- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU FURAÇÃO ESPECIAL DEVE PASSAR O DESENHO PARA A PRODUÇÃO E COTAR ANTES DA VENDA;